

【マッドガードQR01 [CARACLE-S スズカ・リミテッド用] 取扱説明書】

■特徴

- ・ QRレバーでワンタッチ着脱【晴天時や折りたたみ時に外せる】
- ・ 折りたたみサイズを大きくしない
- ・ ナロータイヤに合わせたスポーティーデザイン
- ・ 超軽量【約160g(ガード+プレート)】
- ・ 専用設計の日本製取付プレート【ジャストフィット】
- ・ ステンレス製取付プレート【錆びにくい】



■商品セット内容



■プレート装着方法



- ・ 装着には別途5mm六角棒レンチ(アーレンキー)が必要です。
- ・ 装着方法を誤るとブレーキ機能の支障や、部品の脱落により、重大な事故を招く恐れがあります。十分な技量が伴わない場合は本体購入店に装着を依頼して下さい。

1. 5mm六角棒レンチでブレーキ取付ナットを緩め、車体から外して下さい。
2. 取付図と同様にブレーキシャフトに取付プレートを通し、キャリパーと車体の間に挟んで車体に戻して下さい。
3. ブレーキと取付プレートの位置や角度を調整して、ブレーキ取付ナットを適正なトルク(シマノ製キャリパーは8~10Nm)で締め付けて下さい。
4. 適切に固定され、機能に問題がないことを確認して下さい。



※リブレーキバンパーと併用する場合、車体側から「リアブレーキバンパー」→「マッドガード取付プレート」→「ブレーキ本体」の順で装着し、丸ワッシャ(2mm厚)を省いて下さい。丸ワッシャを装着したままだと、十分な固定力が得られない恐れがあります。



■本体着脱方法

1. マッドガード本体のQRレバーを起こした状態で取付プレートに差し込んで下さい。
2. 突き当たるまで差し込んでからレバーを倒し、固定して下さい。
3. 装着状態。外す際には逆の手順で操作して下さい。
4. ガード非装着時は周囲の損傷やケガを防ぐプレート保護カバーを被せて下さい。



■ご注意ください!

- ・ 本品はCARACLE-S rev.3のキャリパーブレーキモデル(スズカ・リミテッド)専用です。CARACLE-SのVブレーキモデルや、他車種への装着は保証しません
- ・ 未舗装路や大きな段差の走行など、強い衝撃が加わる使用方法は避けて下さい。

最新情報はこちら!



CARACLE

www.caracle.co.jp (公式ウェブ)