

CARACLE-S【テレスコピックシートポスト取扱説明書】

■特 徴

- ・ 高身長に対応する超ロングシートポスト [765mm]
- ・ 収納時はコンパクトに [テレスコピック(二段)仕様]
- ・ CARACLE-Sノーマル仕様より最大135mm延長可能

■各部品の説明

●テレスコピックシートポスト[本品]パーツ名称



●テレスコピックシートポスト [本品]全体図



●CARACLE-Sでの使用イメージ[展開時]



●CARACLE-Sでの使用イメージ[折りたたみ時]



■使用方法

1. CARACLE-SのSPクランプとシートクランプを緩めて、標準シートポストを抜き取って下さい。
2. テレスコピックシートポスト(以下「本品」)の下パイプをCARACLE-Sに挿入して下さい。
3. 標準シートポストからサドルを取り外し、本品に装着して下さい。
4. CARACLE-Sの2つのクランプと本品のクランプを操作して乗車時に快適な高さにサドルを調整して下さい。その際に、上パイプは「MINI INSERTION ↑」ラインが隠れる範囲で、下パイプは「MAX」ラインがCARACLE-SのSPクランプ上端より下に位置する範囲で調整して下さい。
5. 必要に応じ、サドルの前後位置や角度を微調整して下さい。
6. 折りたたみ及び展開時は、クランプ類を充分に手応えのある強度で確実に固定して下さい。

※標準シートポストからサドルを外す際には4mm、本品への装着や調整には6mmのアーレンキー(ヘックスレンチ)が必要です。サドルの着脱や調整方法がわからない場合は、ご購入店へ作業を依頼して下さい(有料の場合あり)。

※上パイプの上部は下パイプに完全に収まりません(製法上、径がやや大きくなっているため)。

●上パイプ「MINI INSERTION ↑」



●下パイプ「MAX」



ご注意ください！

- ・ 適用乗車重量(人と身につけた荷物の合計が80kgまで)の範囲内で使用下さい。
- ・ 折りたたみ及び展開時は、クランプ類を充分に手応えのある強度で確実に固定して下さい。
- ・ 未舗装路など振動の激しい状況や、レースなどの極端に負荷のかかる状況での使用は保証の対象外となります。
- ・ 本品をCARACLEシリーズ以外の自転車に装着したり、上部に市販シートポストを装着した場合は、保証の対象外となります。
- ・ 上部パイプは「MINI INSERTION ↑」ラインが隠れるように、下部パイプは「MAX」ラインがCARACLE-SのSPクランプ上端より下に位置するように挿入して下さい。

CARACLEシリーズの最新情報はこちら！



CARACLE

www.caracle.co.jp (公式ウェブ)



Find us on

facebook.com/caraclebike



@CaracleBike

twitter.com/CaracleBike